



ЩИТКИ BAUER

	РАЗМЕР	ВОЗРАСТ	ВЕС, кг	РОСТ, см	ДЛИНА, см (См. рисунок)
YOUTH / ДЕТСКИЕ	S 7"	4 - 7	18 - 27	98 - 124	15 - 18
	M 8"	5 - 8	20 - 29	109 - 132	18 - 20
	L 9"	6 - 9	23 - 32	114 - 140	20 - 23
JUNIOR / ЮНИОРСКИЕ	S 10"	8 - 11	27 - 41	130 - 142	23 - 28
	M 11"	9 - 12	32 - 45	140 - 152	25 - 28
	L 12"	11 - 14	36 - 50	150 - 163	25 - 30
SENIOR / ВЗРОСЛЫЕ	S 13"	14 +	54 - 73	165 - 175	30 - 33
	M 14"	14 +	64 - 82	170 - 180	33 - 36
	L 15"	15 +	73 - 91	175 - 185	36 - 38
	XL 16"	15 +	82 - 100	180 - 190	38 - 41
	2XL 17"	15 +	91 +	185 - 198	41 - 43
3XL 18"	15 +	100 +	192 +	43 - 46	

ЩИТКИ EASTON

	РАЗМЕР	РОСТ, см
YOUTH / ДЕТСКИЕ	7"	104 - 116
	8"	104 - 116
	9"	116 - 122
JUNIOR / ЮНИОРСКИЕ	10"	122 - 134
	11"	134 - 146
	12"	146 - 153
SENIOR / ВЗРОСЛЫЕ	13"	153 - 165
	14"	165 - 177
	15"	177 - 183
	16"	183 - 195
	17"	195 +

ЩИТКИ REEBOK / ССМ

	РАЗМЕР	РОСТ, см
YOUTH / ДЕТСКИЕ	8"	- 110
	9"	110 - 120
JUNIOR / ЮНИОРСКИЕ	10"	120 - 130
	11"	130 - 140
	12"	140 - 150
SENIOR / ВЗРОСЛЫЕ	13"	150 - 160
	14"	160 - 170
	15"	ок. 175
	16"	ок. 180
	17"	ок. 185
18"	190 +	